


SIB-Bauwerke 1.9 [5.1.1]

Installationsanleitung MS-SQL-Express Einzelplatzversion



Anmerkung zur 1.9 [5.1.1]

- Die SIB Bauwerke Version 1.9 [5.1.1] ist der Nachfolger der älteren SIB Versionen, welche diese komplett von der Funktionalität ersetzt. Somit ist der Gebrauch von älteren SIB Versionen parallel zur 1.9 [5.1.1] nicht erforderlich, da in der Version 1.9 [5.1.1] Bauwerksdaten auch in die älteren Version bis 1.9 [3.X.X] ausgegeben werden können.
- Dazu muss lediglich unter Bauwerksdaten auslesen, am Ende der gewünscht Dateityp ausgewählt werden.



Transferdatei: Test CAB

Dateityp: V195 (selected), Alle Dateien (*.*) (highlighted), V194, V193

Buttons: Speichern, Abbrechen, Codepage...



Download der online setup.exe

- Laden Sie die Datei setup.exe über folgenden Link herunter:
https://sib-bauwerke.de/downloads/v1_951/usr/online/setup.exe

Diese lädt die Komponenten für die Installation der MSSQL-Express-Instanz nach, wenn noch keine bestehende Instanz vorhanden ist.

In einer vorhandenen Instanz wird die Datenbank angehoben.

Erstellen Sie vor der Installation eine Datensicherung.

Für das Nachladen der Komponenten, wird eine aktive Internetverbindung benötigt.



Download der offline setup.exe

- Alternativ laden Sie die Datei setup-offline.exe über folgenden Link herunter:

https://sib-bauwerke.de/downloads/v1_951/usr/offline/setup.exe

Diese beinhaltet die Komponenten für die Installation der MSSQL-Express-Instanz, wenn noch keine bestehende Instanz vorhanden ist, und kann somit auch ohne Internetzugriff eingesetzt werden.

In einer vorhandenen Instanz wird die Datenbank angehoben.

Erstellen Sie vor der Installation eine Datensicherung.




Starten der Setup.exe

Starten Sie die Installation mit Doppelklick auf die setup.exe



Wartungsvereinbarung

Bitte die Wartungsvereinbarung durchlesen und akzeptieren



SIB-Bauwerke 1.9 - InstallShield Wizard

Wartungsvereinbarung

Bitte lesen Sie nachfolgende Hinweise sorgfältig durch.

Installationshinweise

Programm
Diese Installation bezieht sich auf das Programm SIB-Bauwerke 1.9.

Installationsvoraussetzungen
Der Kunde installiert Programmversionen nur mit dem zu dieser Zeit gültigem Wartungsvertrag.
Der Kunde nimmt vor Beginn der Servicearbeiten oder vor Updates eine aktuelle Datensicherung vor.
Anwendungsprogramme sollten beendet werden.
Eine Installation ohne gültigen Wartungsvertrag, führt zu einer nicht lauffähigen Version. Die Datenbank wird auf das neue Datenformat angehoben.

Ich akzeptiere die Bedingungen der Vereinbarung Drucken

Ich lehne die Bedingungen der Vereinbarung ab

InstallShield


< Zurück Weiter > Abbrechen




Auswahl der unterstützten Datenbanken




Auswahl des Installationspfad




Auswahl des Installationspfad



Bestätigung der Installation



Installationsfortschritt



Sollte während der Installation ein Neustart erforderlich sein, **so starten Sie die setup-Datei erneut**, wenn dies nicht automatisch erfolgt.



Installation abschließen



Bei Fehler der SQL Server Instanz Version

- Ab der Version 1.9 [5.1.0] setzt in der Einzelplatz Variante zwingend voraus, dass es sich bei der Express Datenbank Instanz um mindestens SQL Server 2019 (RTM 15.00.2000) handelt. Die Version wird während der Installation automatisch vom Installer abgefragt und es kommt zu einer Fehlermeldung, wenn diese Bedingung nicht erfüllt wird.
- In diesen Fall folgende Anleitung befolgen:
https://sib-bauwerke.de/downloads/dokumente/installationsanleitung_sib-bauwerke-1951_ms-sql-express-alte-datenbankversion.pdf



Bei Fehler der Vorraussetzung Komponenten

- Die setup.exe der Einzelplatz Version arbeitet automatisch im Hintergrund während der Installation, eine fest definierte Reihenfolge von Abläufen ab. (ODBC-Treiber Installation, Datenbank Installation, Datenbank Einrichtung etc.)
- Je nach Clientumgebung kann es vorkommen, dass bestimmte Vorraussetzung nicht erfüllt werden können und die Installation so nicht fertiggestellt werden kann. In diesen Fall empfehlen wir die Installation über folgende Anleitung:

https://sib-bauwerke.de/downloads/dokumente/installationsanleitung_sib-bauwerke-1951_ms-sql-express-manuell.pdf



Softwareverteilung & Silentinstallation



- Laden Sie die Installationsanleitung über folgenden Link:
https://sib-bauwerke.de/downloads/dokumente/anleitung-sib_bauwerke_softwareverteilung.pdf




ODBC-Einrichtung



- Laden Sie die Installationsanleitung über folgenden Link:
https://sib-bauwerke.de/downloads/dokumente/installationsanleitung_sib-bauwerke-odbc.pdf





Erststart von SIB-Bauwerke



Erststart von SIB-Bauwerke



Bestätigen Sie beim Erststart den Upload der 4 Fachschlüssel Tabellen



Definieren des Bilddatenpfads



Definieren des Bilddatenpfads.



Bundesland
Landesbetrieb für Straßenbau

SIB-BAUWERKE Amtsadministration

Programm Pfad 1 TT-SIB NWSIB Pflege

Systemverzeichnisse für den Nutzer (Bilder, Zeichnungen, Dokumente / Anwendungsdaten)

Verzeichnis der : Bilder / Zeichnungen / Dokumente
D:\SIB-BAUWERKEINSTANZENPFADE ...

Cache-Verzeichnis Bilder / Zeichnungen / Dokumente
...

Alternativer Nutzerpfad der Anwendungsdaten
...

Verzeichnisse für das Auswerteprogramm:


Verzeichnis der Auswertungskriterien
...

Verzeichnis der Auswertungsergebnisse
...

Verwerfen Zurück / Sichern



Definieren des Bilddatenpfads



Viel Erfolg in der Erfassung der Daten

